

C1. Eldningsråd

Att tända upp i en vedpanna kräver teknik. Men när du väl lärt dig tekniken bör det inte vara något problem. Här är emellertid några enkla råd och tips. Naturligtvis kan tekniken variera. Prova dig fram.

- **Läs anvisningarna** som följer med din panna!
- **Klyv ett torrt vedträ** i bitar på cirka 2–3 cm tjocklek. Använd extra torr och varm inomhuslagrad ved, helst björkved med mycket näver på.
- **Lägg de kluvna bitarna i eldstadens botten**, över hålet i rostret.
- **Lägg lite torra stickor ovanpå.**
- **Tänd med hjälp av lite tändningspapper** eller näver.
- **Fyll upp eldstaden med ved** (stapla noga) när elden tagit sig ordentligt.
- **Öppna dragspjället för fullt**, vid tändning, om du har en panna med omvänd förbränning och låt elden brinna som vid överförbränning tills det tar sig.

Braständstickor är ett bra hjälpmedel för att tända pannan. De brinner länge utan aska, till skillnad från papper. Det finns också andra hjälpmedel. Små gasoltändare är praktiska och bekväma.

Var alltid försiktig när du börjar elda i en ny panna. Panna och skorsten behöver tid att vänja sig vid värmen. Tänk också på att det finns fukt kvar i pannans keramik. Dels från själva tillverkningen, men också i form av kondens vid lagring och transport. Vattnet måste förångas långsamt för att det inte ska bli sprickor i godset. Ett bra sätt är att ha en liten öppning i dragluckan och göra en minibrasa med 3–5 vedstycken som glöder. Fyll på med ny ved efterhand.

En nymurad skorsten ger ordentlig drag först när den blivit riktigt torr. Har du anslutit pannan till en skorsten som stått oanvänd en längre tid, kan du sätta fart på draget genom att elda med papper i pannans eller skorstenens sotlucka eller ännu hellre lite T-röd i en burk i pannans eller skorstenens sotlucka.